Fernheizungsregler ekotark ®


EWRF 500 / 30 CM




600 0007112 Ausgabe X1 / 02.00 VI.BB.M1.03.

Bedienungsanleitung







Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	1
1.1 1.2 1.3 1.4	SicherheitshinweisBestimmungsgemäße VerwendungZulässige Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport Prüfung der Lieferung	2
2	Beschreibung	3
2.1 2.2	AllgemeinesÜbersicht Reglerfunktionen	
3	Technische Daten	5
4	Lieferumfang	7
5	Einbau Regler und Netzteil	8
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Einbauort	8 9
6	Elektrischer Anschluss 1	1
6.1 6.2 6.3 6.4 6.4.1 6.4.2	Beim Anschluss unbedingt beachten	1 2 2
7	Bedienelemente: Display und Bedientasten 1	4
7.1 7.2 7.3 7.4	Übersicht Bedienfeld 1 Bedientasten 1 Menüanwahl durch Drehschalter 1 Wie bewege ich mich im Menü? 1	5

8	Inbetriebnahme	18
9	Einstellungen Heizung	24
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8	Anzeigen in Drehschalter-Stellung Heizung Einstellung Raumtemperatursollwert TIS Heizkennlinie einstellen Anpassung der Heizkennlinie an die Außentemperatur Zeitprogramm Heizung Sommer-, Winterbetrieb Umschaltung Außentemperatur-Abschaltung (bei kurzzeitig hohen Temperaturen) Gebäudefaktor einstellen	24 26 28 31 33 35 37
10	Einstellungen Brauchwasser	39
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10	Anzeigen in Drehschalter-Stellung Brauchwasser Brauchwasserregelung ein-, ausschalten Betriebsart Automatikbetrieb, Sofortladung einstellen Brauchwassertemperaturen TBES, TBAS, TLS einstellen Zeitprogramm Brauchwasser Zeitprogramm Zirkulationspumpe Zirkulationspumpe bei Brauchwasser-Ladung ein-/ausschalten Stütztemperatur-Regelung TZS Legionellenschaltung einstellen Brauchwasser-Ladung: Ladezeit und Ladezeit-Verzögerung.	39 40 40 41 43 45 47 48 49 51
11	Drehschalterstellung Anzeige	53
11.1 11.2	Anzeigen anwählen	53 56
12	Drehschalterstellung Handbedienung	58
12.1 12.2 12.3	Übersicht, was kann bedient werden? Motorstellventile öffnen, schließen Pumpen ein-, ausschalten	58 59 61
13	Verschiedenes	63
13.1	Display-Test	63

13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7	Installations-Test Datum, Uhrzeit einstellen. Sommer-, Winter-Zeitumstellung. Frostschutz Reset: Zurücksetzen auf Grundeinstellungen Betriebsstunden-Zähler für Heizungsregler.	67 68 70 71
14 E	Ebene: Fachpersonal, Wärmelieferant	75
14.2 14.2.1 14.1 14.2.2 14.2.3 14.3 14.4 14.5 14.6 14.6.1 14.6.2 14.6.3 14.7 14.7.1 14.7.2 14.7.3 14.7.4 14.8 14.9	Übersicht: Was angezeigt und eingestellt werden kann Service - Menü. Einführende Erläuterungen Menü "Fachpersonal". Menü "Wärmelieferant" Anwahl der Ebenen für Fachpersonal Software-Version anzeigen Anlagenkennziffer anzeigen, einstellen Durchfluss-,Wärmezähler Anzahl eingeben Impulswertigkeit Auswertung Impulse Motorstellventile Einstellen der Laufzeit Einstellen der Nachstellzeit Betriebsstunden, Stellimpulse Rücklauftemperatur-Begrenzung Volumenstrom-, Wärmeleistungs-Begrenzung	75 76 76 77 79 80 81 82 83 84 85 87 89 93
14.9.1 14.9.2 14.9.3	Volumenstrombegrenzung Heizung	94 95 96
14.9.4 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14	Wärmeleistungs-Begrenzung Brauchwasser Sparschaltung Heizkreispumpe Wärmetauscher-Verschmutzungsgrad Außentemperatur-Dämpfung einstellen Offset-Aufschaltung für Außentemperaturfühler Plombe: Schließen, Öffnen der Ebenen	98 100 101 103

15	Hilfe bei Störungen	106
15.1 15.1.1 15.2 15.1.2 15.1.3	Maßnahmen bei Ausfall der Stromversorgungl	106 107 107
16	Anlagenschema	108
16.1 16.2	Anlagenschema 2042	
17	Werks-Grundeinstellungen des Heizungsreglers	109
18	Liste Abkürzungen, Displayanzeigen	114
	Danfoss IWK Regler GmbH	116

1 Allgemeines

Bitte unbedingt lesen!

Wie benutze ich diese Anleitung?

Symbol / Beispiel	Beschreibung
Lesen	In diesem Abschnitt wird etwas erklärt. Nur lesen, Regler nicht bedienen.
Bedienen	In diesem Abschnitt erfolgt eine Aufforderung zum Bedienen des Reglers z. B.: Taste drücken und Display beachten
Taste drücken	So gekennzeichnet ist eine einzelne Handlungsaufforderung
Ausschaltung Brauchwasser- Ladung	So gekennzeichnet ist die Folge einer Handlung



Eingegebene Werte werden erst übernommen, wenn durch Verändern der Drehschalterstellung oder Betätigen einer Taste ein anderer Wert im Display angewählt wird.

Sie werden in dieser Anleitung so geführt, dass Sie jeden Abschnitt für sich ausführen können ohne dass Sie vorausgehende Abschnitte lesen müssen, mit einer Ausnahme: lesen Sie bitte noch die Seite:

"Wie bewege ich mich in den Menüs?" (siehe Abschnitt 7.4)

Zum besseren Verständnis der verwendeten Abkürzungen:

Man unterscheidet

Heizkreise, die durch das Primärventil geregelt werden:

Die Abkürzungen bei diesen Heizkreisen (nur bei Anlage 2042) erhalten keinen Index.

Beispiel:

Bei Anlage 2042 gibt es:

3 Heizkreise: HK,HK2 und HK3

3 Außentemperaturen: TA,TA2 und TA3

<u>Heizkreise</u>, mit direkt zugeordnetem Beimischventil:

Die Abkürzungen bei diesen Heizkreisen (Anlage 2062 und teilweise Anlage 2042) erhalten einen Index.

Beispiel:

Bei Anlage 2062 gibt es:

2 Heizkreise : HK1 und HK2 2 Außentemperaturen: TA1 und

TA2

1.1 Sicherheitshinweis



Einbau und Inbetriebnahme dürfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgeführt werden.

Die Vorgaben des Anlagenherstellers und Anlagenbetreibers sind zu beachten.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der elektronische Heizungsregler EWRF 500/30 CM ist zur Regelung der Heizungsvorlauftemperaturen und Brauchwassertemperaturen in Fernwärmenetzen vorgesehen.

1.3 Zulässige Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport

Umgebungstemperatur:

-10 °C bis +70 °C

Geräte sind zu schützen vor:

- Nässe
- Feuchtigkeit
- Verschmutzung
- Stößen

1.4 Prüfung der Lieferung

Die Sendung ist sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit zu überprüfen. Die Daten des Geräts sind mit den Angaben auf dem Lieferschein und der Bestellunterlagen zu vergleichen.

2 Beschreibung

2.1 Allgemeines

Der elektronische Heizungsregler EWRF 500/30 ist zur Regelung der Heizungsvorlauftemperaturen und Brauchwassertemperaturen in Fernwärmenetzen vorgesehen.

Einsatzgebiet

Wohn- und Nichtwohngebäude mit Fernheizungsanschluss wie z. B.:

- Mehrfamilienhäuser
- Schulen
- Behörden
- Industriegebäude

Anwendung

Der Regler eignet sich für direkteund indirekte Fernwärmeübergabestationen. Die Brauchwassererwärmung kann primär- oder sekundärseitig erfolgen.

Es können bis zu drei separate Heizkreise und ein Brauchwasserkreis geregelt werden.

Ausgangskontakte

Es können bis zu 3 Motorstellventile und bis zu 5 Pumpen angeschlossen werden.

Temperaturfühler

Für die Temperaturmessung werden Pt 500 Messelemente eingesetzt. Die Temperaturfühler gibt es als Zubehör in Form von Anlege-, Tauch- und Außenfühlern.

Volumenstrom-, Wärmeleistungs-Begrenzung

Der Regler hat einen Wärmezählereingang für "schnelle" Volumenstromimpulse. Bei Anlage 2042 kann dieser Eingang für eine Volumenstrom-/Leistungsbegrenzung benutzt werden. Bei Anlage 2062 ist keine Volumenstrom- / Leistungsbegrenzung möglich.

Bedienung

Der Regler kann direkt oder über die serienmäßig vorhandene RS 232-Schnittstelle über einen PC konfiguriert und abgefragt werden.

Modemanschluss

Über ein Modem ist eine Fernüberwachung, Ferndiagnose und Fernprogrammierung möglich.

2.2 Übersicht Reglerfunktionen

Heizkreise	3
ZeitprogrammeHeizung	8 Zeitprogramme für jeden Tag separat für jeden Heizkreis
Brauchwasserladung	1 Kreis für
	 Brauchwasser-Ladung mit Boilersystem
	 Speicherladesystem
ZeitprogrammeBrauchwasser	3 Zeitprogramme für jeden Tag
Frostschutzfunktion	automatischer Schutz von den Heizkreisen bei Außentemperaturen < 3 °C und vom Brauchwasser- kreis bei Außentemperaturen < 8 °C
Fühlerüberwachung	durch Öffnen des Alarmrelais bei Defekt und Anzeige der Fehlerart
Außentemperaturab- schaltung	Abschaltung Heizbetrieb bei kurzeitig hohen Außentemperaturen
Sommer-, Winterbetrieb	automatische Umschaltung in Abhängigkeit der mittleren Tagestemperatur
Rücklauftemperatur- Begrenzung	Heizkreise: gleitend in Abhängigkeit der Außentemperatur
	Brauchwasser: konstant
Volumenstrom-, Wärmeleistungs- Begrenzung	1 Impulseingang für Wärmezähler zur Volumen- strom- und Wärmeleistungsbegrenzung bei Anla- ge 2042
Legionellenschaltung	Ladetemperatur für Brauchwasser wird auf 80 °C erhöht, Zeitprogramm frei einstellbar
Stütztemperatur- Regelung	Regelung der Temperatur in der Zirkulationsleitung
Zeitumstellung	Sommer-, Winterzeitumstellung frei einstellbar

3 Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V -10%, +6%, 50 Hz Toleranz
Leistungsaufnahme	2,5 VA
Schutzklasse	II nach EN 60730-1
Schutzart	IP 40 nach EN 60529

Eingänge		
Temperaturfühlereingänge	16 Eingänge Pt 500	
für		
Vorlauftemperaturfühler	3 Stück, Messbereich 0–180 °C	
Außentemperaturfühler	3 Stück, Messbereich -50 bis 50 °C	
Temperaturfühler Wasser erwärmung	2 Stück, Messbereich 0–180 °C	
Rücklauftemperaturfühler	Anzahl abhängig von der Anlage	
	Messbereich 0–180 °C	
Eingang für	zur Fernverstellung der Betriebsart und	
Sollwertfernsteller SWS5 1)	zur Sollwertkorrektur	
Eingang für	Volumenimpulseingang zur Volumen-	
Wärmezähler	strom- und Wärmeleistungsbegren- zung	
	Versorgungsspannung 5 V wird vom	
	Regler EWRF 500/30 bereitgestellt	

Ausgänge	
3-Punkt-Schritt-Ausgang	3 Stück, max. 250V / 50 Hz, 2 A, 150 VA für Motorstellventile
2-Punkt-Schritt-Ausgang	5 Stück, max. 250V / 50 Hz, 2 A, 150 VA für Pumpen
Störmeldung	potentialfreier Kontakt, Öffner für Sam- melstörmeldung, max. 250V AC

¹⁾ siehe Technische Information 60 000 459

Datenspeicher	EEPROM, Speicherung aller Daten unverlier- bar bei Ausfall der Spannungsversorgung die integrierte Uhr (Datum und Uhrzeit) wird max. 3 Tage nach Ausfall der Spannungsver- sorgung über einen Kondensatorspeicher versorgt		
Schnittstellen	RS 232 Schnittstelle für Laptop, PC Anschluss Anschluss für M-BUS (Wärmezähler) Anschluss für CAN-Bus (Leittechnik)		
Umgebungsbedingungen	Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur Betrieb	0–50 °C		
Umgebungstemperatur Lagerung	-10–70 °C		
(€ -Konformität	Erfüllung folgender Richtlinien, Normen: Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG EMV-Richtlinie 89/336/EWG DIN EN 50081-Teil 1, 2 DIN EN 50082-Teil 1, 2 DIN EN 60730DIN EN 61010-1 (VDE 0631-1)		

4 Lieferumfang



Elektrischer Heizungsregler EWRF 500 / 30 CM (Master)



Netzteil EWRF 500 / 30 CM (Slave)



Bedienungsanleitung 6000 007112 Ausgabe 1 / 02.2002

5 Einbau Regler und Netzteil

Montagemöglichkeiten:

- 1. Wandmontage
- 2. Frontafeleinbau
- 3. Hutschienenmontage

5.1 Einbauort



Regler nicht in direkter Nähe von Schaltschützen, induktiven Verbrauchern Bauteilen mit hohen Feldstärken einbauen.

Ist dies nicht möglich, Störeinflüsse beseitigen durch:

- Einsatz von Endstörschaltungen bei Schaltschützen und Induktivitäten
- Einsatz von Trennblechen bei Frequenzumrichtern und Transformatoren

5.2 Demontage Anschlussboden

Vor der Montage müssen die Anschlussböden demontiert werden:

Schrauben lösen



2. Anschlussboden abziehen




5.3 Wandmontage

1. Bohrungen markieren und bohren (Bohrbild siehe Abschnitt 5.6)



Wand muss eben sein, keinesfalls Anschlussboden durch das Anschrauben verformen

2. Anschlussboden an die Wand schrauben




Öffnungen zum Anschrauben

- 3. Elektrischen Anschluss durchführen siehe Abschnitt 6
- Gehäuse aufstecken und Schrauben (siehe Punkt. 1) mit niedrigem Drehmoment festdrehen

5.4 Fronttafeleinbau

Das Reglergehäuse in den Ausschnitt (138x92 mm siehe Abschnitt 5.6) einschieben.

Das Gehäuse wird durch die Federn gehalten.




5.5 Montage Demontage mit Hutschiene



zur Montage, Demontage nach unten drücken

5.6 Abmessungen Gehäuse von Heizungsregler und Netzteil ¹⁾



 $\frac{min.150}{4,5}$ $\frac{\langle \mathcal{S} \rangle}{\langle \mathcal{S} \rangle}$ $\frac{\langle \mathcal{S} \rangle$

10

Gehäuse vom Regler und Netzteil haben identische Abmessungen

6 Elektrischer Anschluss



Gefahr durch Stromschlag! Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Lebens- oder Verletzungsgefahr.

Vor dem Anschluss der Leitungen unbedingt

- Spannungsversorgung abschalten
- gegen wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen

Durchführung des elektrischen Anschlusses nur durch Elektrofachkraft.

6.1 Beim Anschluss unbedingt beachten

- 230 V Netzleitungen müssen separat von Fühler- und Impulsleitungen verlegt werden
- Abschirmung: in Anlagen mit erhöhtem elektromagnetischen Störpegel, müssen alle Leitungen für analoge Signale abgeschirmt werden. Schirm einseitig am Schaltschrank auflegen

6.2 Leitungsquerschnitte


Leitung für	min. Querschnitt
Fühler oder Durchfluss- zähler-Im- pulse	2*2*0,6 mm ² IY(ST)Y oder gleichwertig
Pumpen oder Motor- stellantriebe	NYMX*1,5 mm ² oder Oelflex oder gleichwertig

6.3 Vorgehensweise

- Demontage Anschlussboden siehe Abschnitt 5.2
- 2. Kabeldurchführungen **1** aufschneiden



oder 2 durchstoßen




3. Leitungen einführen und entsprechend dem Anschlussplan anschließen (siehe Abschnitt 6.4)

6.4 Elektrische Anschlusspläne 6.4.1 Anschlussplan Anlage 2042 Brücken unbedingt anschließen TH2 17 тнз 16 CAN-Bus GND 15 TR2 14 TR3 13 30 TA2 12 29 TA3 11 10 28 SW/S3 27 TBA Heizungs-26 TBE 25 SWFS2 regler M-Bus 24 ΙE SPI 6 23 5V +12V 5 GND 4 GND 22 21 TR HK(BU) 20 TA1 2 19 TP 18 TH1(TL) 16 33 15 32 14 31 Netzteil 13 30 29 28 27 26 25 24 23 22 10 Alarm 9 6 5 4 3 L4 20 Zum 19 +12V Master 18 GND 230 V AC Haben die Stellantriebe eine eigene Spannungsversorgung, dann muss die Phase L1 am Stellantrieb Stellantrieb angeschlossen werden.

Ist dies nicht der Fall, dann muss die Phase L1 über eine Brücke an Klemme 3 angeschlossen werden.

Absicherung Geräteschutz max. 6 A, 230 V

6.4.2 Anschlussplan Anlage 2062



Ist dies nicht der Fall, dann muss die Phase L1 über eine Brücke an Klemme 3 angeschlossen werden.


Absicherung Geräteschutz max. 6 A, 230 V

7 Bedienelemente: Display und Bedientasten


7.1 Übersicht Bedienfeld




Anzeige Heizung




Anzeige Brauchwasser



Displayanzeige Motorstellventil




7.2 Bedientasten



 kurz drücken → 1 Schritt drücken und halten → Schnelldurchlauf

7.3 Menüanwahl durch Drehschalter




Drehschal- terstellung	Funktion	
ШШ	 Heizung Ein- oder Ausschalten von Heizkreisen Anwählen der Betriebsart: Automatik-, Tag- oder Absenkbetrieb 	
4	Brauchwasser - Ein- oder Ausschalten der Brauchwasser-Ladung - Anwählen der Betriebsart: Automatik - oder Sofort- ladung	
Anzeige — Anzeige von Ist-, Sollwerten — bei defektem Fühler Anzeige der Fehlerander		
Prg	Programmieren - Sollwerttemperaturen - Zeitprogramme: Heizkreis, Brauchwaser, Zirkulationspumpe	
Zu)	Manuell – manuelle Betätigung der Motorventile – Ein-, Ausschaltung der Pumpen	
9	Service - Allgemeine Einstellungen (Datum, Uhrzeit, Zeitumstellung etc.) - Fernwärmespezifische Funktionen (Heizkennlinie, Rücklauftemperaturbegrenzung etc.)	

16

7.4 Wie bewege ich mich im Menü?

Beispiel: Handbedienung



8 Inbetriebnahme



Bei der Inbetriebnahme ist folgendes durchzuführen:

- Datum, Uhrzeit einstellen (siehe 13.3)
- Anlagenkennziffer auswählen (siehe 14.5)
- Installationstest durchführen (siehe 13.2)
- nicht vorhandene Heizkreise bzw. nicht vorhandenen Brauchwasserkreis ausschalten (siehe 9.3 / 10.2)
- Einstellungen in der Ebene: Fachpersonal, Wärmelieferant durchführen (siehe 14)
- Einstellungen im Service-Menü vornehmen (siehe 14)



Handlungsaufforderung / Beschreibung


Bedienung/Display

Nachdem der Regler erstmals an die Stromversorgung angeschlossen wird erfolgt die Anzeige



den durch

→ Anzeige: **Datumseinstellung**



das aktuelle Datum muss eingestellt wer-



Erhöhung

Taste drücken (verändert blinkende Anzeige)

Weiterschalten zu Monat, Jahr durch Taste drücken



Reduzierung



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

die aktuelle Uhrzeit muss eingestellt werden, Umschaltung zur Uhrzeiteinstellung durch

Taste drücken

→ Anzeige: Uhrzeiteinstellung





Weiterschalten zu Minuten durch Taste drücken





Anlagenkennziffer auswählen



Es darf nur entweder Anlage 2042 oder 2062 in Abhängigkeit der tatsächlichen Gegebenheiten ausgewählt werden

Folgende Temperaturfühler, Sollwertfernsteller sind in der Anlage unbedingt erforderlich oder können wahlweise installiert werden:

unbedingt erforderlich	wahlweise 1)	
TH Haus-Vorlauftemperatur	TH2, TH3 je nach Anzahl der Heizkreise	
TR Rücklauftemperatur		
TL Ladetemperatur		
(nur bei Anlage 2062)		
TBE, TBA Brauchwasser- temperatur (mindestens ein Fühler)	SW1, SW2, SW3 Sollwertfernsteller	
TA Außentemperatur (mindestens ein Fühler)	TA2, TA3 Außentemperaturfühler	

Die Anlage kann gegenüber dem Anlagenschema mit weniger Heizkreisen und ohne Brauchwasser-Ladung ausgeführt sein. Die Heizkreise und die Brauchwasser-Ladung sind in diesem Fall auszuschalten (siehe weiter unten).



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Drehschalter drehen auf Service



Taste drücken (ca. 7 sec lang) bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige:

Software-Version





Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zum nächsten Menü durch

Taste drücken



Anzeige:

Anlagenschema (Beispiel)



Anwahl der Kennziffer durch

Taste drücken





Nach der Anwahl muss ein Netzreset durchgeführt werden

d. h. Spannungsversorgung zum Regler min. 3 Sekunden unterbrechen

Installationstest durchführen

Falls die Alarmmeldung zur Fühler- und Sollwertfernsteller-Überwachung genutzt wird, dann muss der Installationstest durchgeführt werden (siehe Abschnitt 13.2)

Heizkreise, Brauchwasser-Ladung ein- oder ausschalten

siehe Abschnitt 9.3 und 10.2

Einstellungen in der Ebene: Fachpersonal, Wärmelieferant

siehe Abschnitt 14

Reglereinstellung

Die werkseitige Grundeinstellung ist im Abschnitt 17 aufgeführt.

Diese Grundeinstellung kann nach Änderungen durch die Reset-Funktion (siehe Abschnitt 13.5) wiederhergestellt werden.

Die Reglereinstellungen können je nach Bedarf verändert werden (siehe die entsprechenden Abschnitte).

9 Einstellungen Heizung

9.1 Anzeigen in Drehschalter-Stellung Heizung

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display



- Drehschalter auf Stellung Heizung drehen
- → eine der folgenden Anzeigen (1, 2 oder 3) erscheint:



Anzeige 1: Heizkreis Ein
Haus-Vorlauftemperatur TH1, TH2 oder
TH3 je nach Heizkreis
Heizkreis anwählen siehe Abschnitt 9.2



Anzeige 2: Heizkreis Aus



Anzeige 3: Meldung einer Begrenzung, Frostschutz etc.


Die Anzeige 3 hat gegenüber den Anzeigen 1 und 2 Vorrang solange eine Meldung ansteht.

Ob ein Heizkreis ein-, oder ausgeschaltet ist erkennt man durch:

Heizkreis Ein: Dreieck über dem Symbol für Automatik-, Tag- oder Absenkbetrieb

Heizkreis Aus: kein Dreieck







Beschreibung der Anzeige 3 (Begrenzungen etc.)

die **Rücklauftemperaturbegrenzung** ist aktiv (siehe auch Abschnitt 14.9)



die **Leistungsbegrenzung** ist aktiv (siehe auch Abschnitt 14.9)



Beschreibung der Anzeigen Begrenzungen (Fortsetzung)

die Volumenstrombegrenzung ist aktiv (siehe auch Abschnitt 14.9)



Frostschutz

Der Regler verfügt über eine Frostschutzfunktion, die unabhängig von seiner momentanen Einstellung wirkt.



Bei Außentemperaturen kleiner 8 °C wird die Brauchwassertemperatur auf mindestens 8 bis 13 °C geregelt. Die Heizkreise werden bei einer Außentemperatur kleiner 3 °C auf eine Raumtemperatur von 8 °C geregelt.

Der Frostschutz ist auch in der Drehschalterstellung Handbedienung aktiv.

Sommerbetrieb

Die mittlere Tagestemperatur TAMIT ist grö-Ber als der Sollwert, der Heizbetrieb ist abgeschaltet. Der Regler schließt die Motorventile des Heizkreises und schaltet die Pumpen für die Heizkreise ab. Der Brauchwasserbetrieb ist eingeschaltet.



(siehe auch Abschnitt 9.9)

Außentemperatur-Abschaltung

(bei kurzzeitig hohen Temperaturen)



Der Heizbetrieb wird bei kurzzeitig hohen Temperaturen auch im Winterbetrieb (siehe Abschnitt 9.9) abgeschaltet. Die Brauchwasserregelung bleibt eingeschaltet.

(siehe auch Abschnitt 9.10)

Sparschaltung Heizkreispumpe

Die Heizkreis-Pumpen sind abgeschaltet und die Motorstellventile für die Heizung sind geschlossen.



(siehe auch Abschnitt 14.10)


9.2 Einstellung Raumtemperatursollwert TIS



Der Raumtemperatursollwert ist ein Richtwert für die gewünschte Raumtemperatur.

Die tatsächliche Raumtemperatur hängt u. a. noch vom Gebäudefaktor (siehe Abschnitt 9.11) und der Stellung der Thermostatventile ab.

Eine Veränderung von TIS hat eine Änderung der Haus-Vorlauftemperatur zur Folge.





Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display





→ Anzeige:

Raumtemperatursollwert TIS für den Tagbetrieb (blinkend)

dieser Wert wird für jeden Heizkreis separat eingestellt



Umschalten der Anzeige auf einen anderen Heizkreis durch

- Taste drücken
- → Anzeige aktiver Heizkreis





Einstellbereich 10 – 35 °C, Schritte 0,5 °C Einstellung durch





Taste drücken

Reduzierung Erhöhung




		Handlungsaufforderung / Beschreibung	Bedienung / Display
en		Umschalten zum Raumtemperatursollwert für den Absenkbetrieb durch	
	B	Taste drücken	
	\rightarrow	Anzeige:	TIS - 18 °C
		Raumtemperatursollwert für den Absenkbetrieb	Absenkhetrieh
		dieser Wert wird für jeden Heizkreis separat eingestellt	— Abselikbetileb
		Umschalten der Anzeige auf anderen Heizkreis durch	_
	rg	Taste drücken	
	\rightarrow	Anzeige aktiver Heizkreis	HK1 HK2 HK3
		Einstellbereich 5 – 25 °C, Schritte 0,5 °C Einstellen durch	∇
	R	Taste drücken	Reduzierung Erhöhung
		nach dem Einstellen	Prg
	B	Drehschalter auf Stellung Anzeige	


9.3 Heizkennlinie einstellen



Der Regler stellt die Haus-Vorlauftemperatur TH in Abhängigkeit der Außentemperatur ein. Vorgegeben wird der Zusammenhang durch die Heizkennlinie.



Die Kennlinie kann noch stufenweise an die Außentemperatur angepasst werden (Einstellung siehe Abschnitt 9.7):







Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display


Einstellen der Heizkennlinie durch

- □ Drehschalter auf Service drehen
- Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint




→ Anzeige:

Temperaturen zur Heizkennlinie





Bedeutung der Anzeigen





Zunächst gewünschten

Heizkreis anwählen durch



Taste drücken



→ Anzeige aktiver Heizkreis



Handlungsaufforderung / Beschreibung


Bedienung / Display

Temperatursollwerte einstellen



Bei Anlage 2042 muss der Sollwert der Hausvorlauftemperatur des direkten Heizkreises (THS) über denen der Mischkreise (THS2 und THS3) liegen.

Wird das nicht beachtet, dann blinkt die LED des entsprechenden Heizkreises



der in der Anzeige blinkende Wert kann eingestellt werden durch





Taste drücken

Umschalten zur nächsten Temperatur durch

Taste drücken

nach dem Einstellen:

Drehschalter auf Stellung Anzeige





9.4 Anpassung der Heizkennlinie an die Außentemperatur




Hier kann die Heizkennlinie separat für jeden Heizkreis für 10 Außentemperaturbereiche angepasst werden. Die Funktion muss allerdings nach Abschnitt 14.14 eingeschaltet sein.

Zum Einstellen der Heizkennlinie siehe Abschnitt 9.6.

Beispiel: momentane Außentemperatur -5 °C; die Raumtemperatur sinkt für diese Außentemperatur zu stark ab

Maßnahme: Anhebung des Raumtemperatursollwertes z. B. um 3 °C







Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Anpassen der Heizkennlinie durch







Anpassung der Heizkennlinie









Zunächst gewünschten Heizkreis anwählen durch

Taste drücken

→ Anzeige aktiver Heizkreis







Bedienung / Display

Einstellen des Raumtemperatursollwertes

Einstellbereich: 10–25 °C, Schritte 0,5 °C einstellen durch





Taste drücken

nach dem Einstellen



9.5 Zeitprogramm Heizung

Absenk betrieb



Es können für jeden Wochentag 8 Zeitbereiche separat für jeden Heizkreis mit unterschiedlichen Raumtemperatursollwerten eingegeben werden.

Beispiel: Zeitprogramm für einen Tag Raumtemperaturr-sollwert Zeitbereiche °C PR.5 PR.7 PR.3 24 PR.1 22 PR.6 20 PR.2 PR.4 18 16 13:00 16:0019:0021:00 23:3023:59 Zeit

Das Zeitprogramm eines Tages kann auf den folgenden Tag kopiert werden.



Handlungsaufforderung / Beschreibung

0:00 6:00 9:00

Bedienung / Display


Einstellen des Zeitprogramms durch



- Drehschalter auf Stellung Prg
- Taste drücken (ca. 2 sec lang)




→ Anzeige: **Zeitprogramm Heizung**





Bedeutung der Anzeige





Bedienung / Display

Gewünschten Heizkreis anwählen durch

Taste drücken



→ Anzeige aktiver Heizkreis



gewünschten Wochentag anwählen durch

gleichzeitiges drücken der Tasten (ca. 3sec lang)



Einstellen der Zeiten und Temperaturen

der in der Anzeige blinkende Wert kann eingestellt werden durch





Taste drücken

Weiterschalten $zu \to Minuten \to Raum-temperatursollwert \to zum nächsten Zeitbereich (PR.2) durch$


™ Taste drücken



Hinweis: endet ein Zeitbereich mit 23:59 so folgt danach kein weiterer Zeitbereich


Kopieren

das Zeitprogramm des angezeigten Tages (siehe Balken) kann auf den folgenden Tag kopiert werden durch





→ angezeigt wird kurzzeitig "COPY" und der Balken springt zum nächsten Wochentag



nach dem Einstellen



9.6 Sommer-, Winterbetrieb Umschaltung



Sommerbetrieb:

Der Heizbetrieb ist ausgeschaltet, der Regler schließt die Motorventile des Heizkreises und schaltet die Pumpen für die Heizkreise ab. Der Brauchwasserbetrieb ist eingeschaltet.


Winterbetrieb:

Der Heizbetrieb und Brauchwasserbetrieb ist eingeschaltet.

Die Umschaltung Sommer-/Winterbetrieb erfolgt automatisch bei Über- / Unterschreitung des Sollwertes der mittleren Tagestemperatur mit dem folgenden Tageswechsel.

Hinweis: Bei kurzzeitig hohen Außentemperaturen kann die Heizung auch im Winterbetrieb ausgeschaltet werden (siehe Abschnitt 9.10)

Umschaltung Sommer-, Winterbetrieb



Die aktuelle Tagestemperatur wird stündlich gemessen und über die vorgegebene Anzahl Tage (siehe unten) gemittelt.

Die mittlere Tagestemperatur TAM wird in der Drehschalterstellung Anzeige angezeigt (siehe Abschnitt 11.1).



Bedienung / Display

Einstellen des Sollwertes mittlere Tagestemperatur und Anzahl der Tage durch

- Drehschalter auf Stellung Service drehen
- Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint
- → Anzeige: Sollwert mittlere Tagestemperatur

Einstellbereich: 8–40 °C einstellen durch

Taste drücken

Umschalten zu der Anzahl der Tage über welche die mittlere Tagestemperatur berechnet wird durch

- □ Taste drücken
- → Anzeige: Anzahl Tage

Einstellbereich: 1 – 15 Tage einstellen durch

Taste drücken

nach dem Einstellen

Drehschalter auf Stellung Anzeige drehen

Die Mittelwertbildung findet immer um Mitternacht (00:00 im Regler) statt. D.h. die Heizung kann aufgrund von Über- bzw Unterschreiten von TAMIT nur um Mitternacht aus- bzw. einschalten.









Reduzierung

Erhöhung














9.7 Außentemperatur-Abschaltung (bei kurzzeitig hohen Temperaturen)



Der Heizbetrieb wird bei kurzzeitig hohen Temperaturen (auch im Winter) ausgeschaltet. Die Brauchwasserregelung bleibt eingeschaltet.

Beispiel: Darstellung der Außentemperatur im Tagesverlauf





Heizbetrieb EIN

Beim Ausschalten des Heizbetriebes werden zuerst die Motorstellventile geschlossen. Um einen Wärmestau zu vermeiden, werden die Heizkreispumpen erst nach einer Nachlaufzeit ausgeschaltet.




Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Einstellen Grenzwert der Außentemperatur-Abschaltung durch

- Drehschalter drehen
- Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



Außentemperatur-Abschaltung

Einstellbereich: 8-40 °C einstellen durch

Taste drücken







Reduzieruna

Erhöhung

nach dem Einstellen

9.8 Gebäudefaktor einstellen



Der Gebäudefaktor F ist abhängig von der Heizungsart und der Wärmeisolierung des Gebäudes.

Empfohlene Einstellwerte

Heizungsart / Gebäudeart	Gebäudefaktor F	
Fußbodenheizung	1 – 1,5	
Niedertemperaturheizung	1 – 1,5	
Radiatorenheizung	2 – 5	
gut isolierte Häuser	F verringern	
schlecht isolierte Häuser	F erhöhen	

Wird der Raumtemperatursollwert erhöht, dann wird vom Regler über den eingegeben Gebäudefaktor die Haus-Vorlauftemperatur ermittelt. Es gilt folgender Zusammenhang:

Änderung Haus-Vorlauftemperatur Δ TH



Änderung Raumtemperatursollwert Δ TIS

Gebäudefaktor



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Einstellen des Gebäudefaktors durch

- □ Drehschalter auf Stellung Service drehen
- Taste drücken (mehrfach) bis folgende Anzeige erscheint





→ Anzeige: Gebäudefaktor





Einstellen durch

Taste drücken





nach dem Einstellen



10 Einstellungen Brauchwasser

10.1 Anzeigen in Drehschalter-Stellung Brauchwasser

Handlungsaufforderung / Beschreibung Bedienung / Display Drehschalter auf Stellung Brauchwasser → eine der folgenden Anzeigen (1, 2 oder 3) erscheint: Anzeige 1: Brauchwasserregelung Ein TBE 60 **Automatikbetrieb** (TBE Brauchwassertemperatur) -Automatikbetrieb oder Anzeige 2: Sofortladung Ein TBE 60 Sofortladung oder Anzeige 3: Brauchwasserregelung Aus AUS Anzeige: Meldung einer Begrenzung, TR BEGR **Frostschutz** P BEGR die Anzeige 3 hat gegenüber den Anzei-V BEGR gen 1 und 2 Vorrang solange eine Mel-FROST dung ansteht Bei ausgeschalteter Brauchwasserregelung erscheint im unteren Display über dem Symbol Automatikbetrieb, Sofortladung kein Dreieck .: (Beschreibung der Anzeigen siehe Abschnitt 9.1)

10.2 Brauchwasserregelung ein-, ausschalten



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Drehschalter auf Stellung Brauchwasser drehen




Einschalten Brauchwasserregelung durch



Taste drücken



→ Anzeige: Brauchwasserregelung Ein (TBE Brauchwassertemperatur)




Auschalten der Brauchwasserregelung durch



Taste drücken

Anzeige: Brauchwasserregelung AUS



10.3 Betriebsart Automatikbetrieb, Sofortladung einstellen




Automatikbetrieb: Brauchwasserregelung erfolgt innerhalb des eingestellten Zeitprogrammes (siehe Abschnitt 10.5)

Sofortladung: Brauchwassererwärmung erfolgt sofort, falls die Brauchwassertemperatur TBE unter den eingestellen Grenzwert TBES gefallen ist.



Drehschalter auf Stellung Brauchwasser drehen


Dreieck · zeigt eingeschaltete Betriebsart an z. B.: Automatikbetrieb



Umschalten der Betriebsart durch:

Taste drücken

Betriebsart wird umgeschaltet auf: Sofortladung




10.4 Brauchwassertemperaturen TBES, TBAS, TLS einstellen



Hier werden die Grenz- und Sollwerte eingestellt für:

TBE Brauchwassertemperatur "EIN": fällt die Temperatur TBE unter den Grenzwert TBES wird die Brauchwasserladung eingeschaltet¹⁾




TBA Brauchwassertemperatur "AUS": steigt die Temperatur TBA über den Grenzwert TBAS wird die Brauchwasserladung ausgeschaltet

Die Temperaturen TBE, TBA können mit einem oder zwei Fühlern erfasst werden.

Der Sollwert für TBA sollte größer (Richtwert ca. 5 °C) sein als der für TBE

TLS Ladetemperatursollwert:

während der Brauchwassererwärmung schaltet der Regler von dem Haus-Vorlauftemperatursollwert THS auf den Ladetemperatursollwert TLS um




Bedienen

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Einstellen der Grenzwerte durch

- Drehschalter auf Stellung Prg
- Taste drücken, bis folgende Anzeige erscheint
- → Anzeige: Grenzwert (blinkend) der Brauchwassertemperatur "EIN" TBES



Voraussetzung: das Zeitprogramm für Brauchwasser ist freigeschaltet und die Brauchwassersperre ist nicht aktiv

Lilloto	iangen Bradonwasser 10.4		
	Handlungsaufforderung / Beschreibung	Bedienung	/ Display
Bedienen	Einstellbereich: 30–70 °C		
	einstellen durch	Reduzierung	Erhöhung
	Taste drücken		
	Weiterschalten zum Grenzwert TBAS durch		1
	Taste drücken		
	→ Anzeige: Grenzwert (blinkend) der	TBAS	58 °C
	Brauchwassertemperatur "AUS" TBAS		
	TBAS sollte um ca. 5 °C größer TBES sein		
	Einstellbereich: 30-70 °C		
	einstellen durch	Reduzierung	Erhöhund
	Taste drücken	rioduziorang	Emonan
	Weiterschalten zur Brauchwasser-Lade- temperatur TLS durch		
	Taste drücken		I
	→ Anzeige: Sollwert (blinkend) der Brauchwasserlade-Temperatur TLS	TLŞ (4) (5) (6)	53 °C

58 °C Erhöhung Reduzierung Erhöhung

Erhöhung

Einstellbereich: 5-90 °C

einstellen durch

Taste drücken


10.5 Zeitprogramm Brauchwasser



Es können für jeden Wochentag 3 Zeitbereiche eingegeben werden.

Innerhalb dieser Zeitbereiche erfolgt die Brauchwassererwärmung, falls die Brauchwassertemperatur unter dem Grenzwert TBES liegt.

Beispiel: Zeitprogramm für einen Tag




Das Zeitprogramm eines Tages kann auf den folgenden Tag kopiert werden.



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Einstellen des Zeitprogramms durch






Taste zweimal drücken (ca. 2 sec lang) bis folgende Anzeige erscheint




Anzeige: Zeitprogramm Brauchwasser





Bedeutung der Anzeige





Bedienung / Display

gewünschten Wochentag anwählen

gleichzeitiges Drücken der Tasten (ca. 3 sec lang)



Einstellen der Uhrzeiten

der in der Anzeige blinkende Wert kann eingestellt werden durch





Reduzierung

Erhöhung

Taste drücken

Weiterschalten zu \rightarrow Minuten \rightarrow Stunden \rightarrow Minuten \rightarrow zum nächsten Zeitbereich durch

Taste drücken



Hinweis: endet ein Zeitbereich mit 23:59 so kann danach kein weiterer Zeitbereich eingegeben werden


Kopieren

das Zeitprogramm des angezeigten Tages (siehe Balken) kann auf den folgenden Tag **kopiert** werden durch

gleichzeitiges Drücken der Tasten (ca. 2 sec)



→ kurzzeitig wird "COPY" angezeigt, dann springt der Balken zum nächsten Wochentag



nach dem Einstellen



10.6 Zeitprogramm Zirkulationspumpe



Es können für jeden Wochentag 3 Zeitbereiche eingegeben werden.

Innerhalb der Zeitbereiche ist die Zirkulationspumpe in Betrieb.

Beispiel: Zeitprogramm für einen Tag

Zeitbereiche

PR.1

PR.2

PR.3

Zirkulationspumpe

AUS

0:00 6:00 9:00 13:00 17:00 20:0022:30 23:59zeit


Das Zeitprogramm eines Tages kann auf den folgenden Tag kopiert werden.




Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Einstellen des Zeitprogramms durch










→ Anzeige:

Zeitprogramm Zirkulationspumpe





Bedeutung der Anzeige





Bedienung / Display

gewünschten **Wochentag anwählen** durch

gleichzeitiges Drücken der Tasten (ca. 3 sec lang)



Einstellen der Uhrzeiten

der in der Anzeige blinkende Wert kann eingestellt werden durch





Taste drücken

Weiterschalten $zu \to Minuten \to Stunden \to Minuten \to zum nächsten Zeitbereich durch$

Reduzierung



Taste drücken



Hinweis: endet ein Zeitbereich mit 23:59 so kann danach kein weiterer Zeitbereich eingegeben werden


Kopieren

das Zeitprogramm des angezeigten Tages (siehe Balken) kann auf den folgenden Tag kopiert werden durch



gleichzeitiges Drücken der Tasten (ca. 2 sec)

→ kurzzeitig wird "COPY" angezeigt, dann springt der Balken zum nächsten Wochentag



nach dem Einstellen



10.7 Zirkulationspumpe bei Brauchwasser-Ladung ein-/ ausschalten



Hier kann vorgegeben werden, ob die Zirkulationspumpe (unabhängig vom Zeitprogramm der Zirkulationspumpe; siehe Abschnitt 10.6) während einer Brauchwasser-Ladung ein- oder ausgeschaltet sein soll.



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zum Einstellen der Zirkulationspumpe

Drehschalter drehen



Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige:

Einstellung Zirkulationspumpe





Eingabemöglichkeiten



Pumpe läuft ausschließlich nach dem Zeitprogramm Zirkulationspumpe (siehe Abschnitt 10.6)



Pumpe läuft nach dem Zeitprogramm Zirkulationspumpe und wird zusätzlich während einer Brauchwasser-Ladung eingeschaltet



Pumpe läuft nach dem Zeitprogramm Zirkulationspumpe und wird jedoch während einer Brauchwasser-Ladung ausgeschaltet



Einstellung 0,1 oder 2 durch





Taste drücken

nach dem Einstellen





10.8 Stütztemperatur-Regelung TZS



Hier kann die Wassertemperatur (Stütztemperatur) in der Zirkulationsleitung geregelt werden.


Voraussetzungen für die Stütztemperaturregelung:

- die Zirkulationspumpe muss eingeschaltet sein
- Regelung erfolgt nur außerhalb der Brauchwasser-Ladung
- nur bei der Anlage 2062 möglich




Einstellen der Stütztemperatur-Regelung durch

- Prehschalter drehen
- Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint









Eingabemöglichkeit



Stütztemperatur-Regelung ist abgeschaltet



Sollwert der Stütztemperatur (hier 35 °C) Einstellbereich 16 – 70 °C



Einstellen durch







nach dem Einstellen



10.9 Legionellenschaltung einstellen



Bei der Legionellenschaltung wird das Brauchwasser auf ca. 68°C erwärmt, um Bakterien im Brauchwasserspeicher abzutöten. Hier kann vorgegeben werden, zu welcher Uhrzeit dies erfolgen soll und in welchen Zeitabständen es wiederholt werden soll

Die Legionellenschaltung ist solange aktiv, bis entweder die Temperatur von 68°C (am Fühler TBE) oder das Ende des Zeitfensters erreicht ist. Im letzteren Fall wird die INFO-Meldung "BW:LEGIO" gesetzt, die auch von einer übergeordneten Leitstation am Regler abgefragt werden kann.




Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Einstellen der Legionellenschaltung durch

Drehschalter drehen





Legionellenschaltung











Beschreibung der Anzeige



Zeitabstand. Beispiel alle 3 Tage. **Anzahl Tage** nach welchen eine
Legionellenschaltung durchgeführt wird:

Zeitraum, in welchem die Legionellenschaltung aktiv ist (Beispiel: von 3 Uhr bis 4 Uhr nachts)



Anzeige 0 d. h. Legionellenschaltung ist abgeschaltet



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Einstellen Zeitabstand

Einstellbereich der Tage nach welchen eine Legionellenschaltung erneut durchgeführt wird: 0 – 365 Tage









Taste drücken

Einstellen Zeitraum

Umschalten zum Zeitraum in welchem die Legionellenschaltung durchgeführt wird

Einstellen der Uhrzeit durch







nach dem Einstellen











10.10 Brauchwasser-Ladung: Ladezeit und Ladezeit-Verzögerung



Ladezeit: max. Dauer einer Brauchwasser-Ladung

Nach Überschreitung der Ladezeit wird die Brauchwasser-Ladung abgebrochen, auch wenn die Brauchwassertemperatur TBA noch unter dem Grenzwert TBAS liegt.

Ladezeit-Verzögerung: gibt den mind. Zeitabstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Brauchwasserladungen an

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Einstellung der Ladezeit durch

- Drehschalter drehen
- Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint
- → Anzeige:
 - Einstellung Ladezeit









Eingabemöglichkeit



0: Ladezeit-Begrenzung ist außer Betrieb, die Brauchwasserregelung erfolgt nach dem Zeitprogramm(siehe Abschnitt 10.5) ohne zeitliche Begrenzung



>0 : Brauchwasserladung wird zeitlich begrenzt Beispiel: nach 120 Min. Brauchwasserladung wird die Brauchwasserladung abgebrochen.

Eingabebereich: 16 - 9999 Minuten

Einstellen der Ladezeit durch





Taste drücken

Reduzierung



Bedienung / Display

Umschalten zur Einstellung der Ladezeit-Verzögerung durch

Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige:

Einstellen Ladezeit-Verzögerung





Eingabemöglichkeit



0: keine Ladezeit-Verzögerung eingestellt, d.h. der Zeitabstand zwischen 2 Brauchwasser-Ladungen ist nicht vorgegeben. Frühester Neustart einer Brauchwasser-Ladung nach einer Minute.



>0 : Ladezeit-Verzögerung in Minuten eingeben

Beispiel: mind. Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Brauchwasser-Ladungen beträgt 20 Minuten

Eingabebereich: 16 – 9999 Minuten



Einstellen der Ladezeit-Verzögerung durch





Taste drücken

Nach dem Einstellen:




11 Drehschalterstellung Anzeige



Im folgenden werden alle in dieser Drehschalterstellung im Display angezeigten Temperaturen (Ist- und Sollwerte), Volumenströme und Wärmeleistungen aufgeführt.

Bei nicht angeschlossenen oder defekten Temperaturfühlern erfolgen folgende Anzeigen: (Beispiele für TH1)




Fühler ist defekt durch Kurzschluss, INFO steht an


Fühler ist entweder nicht angeschlossen oder unterbrochen (unendlicher Widerstand), INFO steht an


Fühler ist entweder nicht angeschlossen oder defekt, INFO-Meldung steht an

Die INFO-Meldung wurde quittiert

11.1 Anzeigen anwählen







11.2 Erläuterungen zu den Anzeigen



Anzeigen 1, 3


Haus-Vorlauftemperatur TH1, TH2 oder TH3 je nach Heizkreis

2, 4 | TBE Brauchwassertemperatur "EIN":

fällt die Temperatur TBE unter den Grenzwert TBES wird die Brauchwasser-Ladung eingeschaltet

6, 8 TBA Brauchwassertemperatur "AUS":

steigt die Temperatur TBA über den Grenzwert TBAS wird die Brauchwasserladung ausgeschaltet



10, TL Ladetemperatur:

während der Brauchwassererwärmung schaltet der Regler von dem Haus-Vorlauftemperatursollwert THS auf den Ladetemperatursollwert TLS um

5 Primärtemperatur TP siehe Schaltplan oben

7 Außentemperatur-Mittelwert TM

Mittelwert der Außentemperatur über einen oder mehrere Tage. Dient zur Umschaltung von Sommer- / Winterbetrieb (siehe Abschnitt 9.9).

677
Locon
Lesen

Außentemperatur TA, TAF


9 11

Die am Außentemperaturfühler gemessene Temperatur TA wird "gedämpft", d. h. bei Aussentemperaturänderungen folgt die gedämpfte Temperatur TAF mit Verzögerung

Standardmäßig ist die "gedämpfte" Außentemperatur TAF die Führungsgröße für die Haus-Vorlauftemperatur THS.

Die Dämpfung kann für ieden Außentemperaturfühler eingestellt werden

(siehe Abschnitt 14.13).



Temperatur gedämpft

13 Rücklauftemperatur TR, TRB

14 Die Rücklauftemperatur kann nach oben begrenzt werden. Sie wird über das Motorstellventil geregelt (siehe Abschnitt 14.8). 15

16

17

Sollwertsteller SW

Folgende Anzeigen können erscheinen:

AUTO Automatikbetrieb für TAG für **Tagbetrieb**

Absenkbetrieb NACHT für

// kein Sollwertsteller angeschlossen

Die am Sollwertsteller eingestellte Betriebsart hat Vorrang gegenüber der Reglereinstellung.

21 22

23

Leistung P. PMAX. Volumenstrom V. VMAX

Ist über den Impulseingang ein Wärmezähler angeschlossen, so kann die momentan übertragene Leistung / Volumenstrom (P / V) für die Heizung und für das Brauchwasser angezeigt wer-

24 den.

25

26

Die Leistung und der Volumenstrom (PMAX, VMAX) können begrenzt werden (siehe Abschnitt 14.9).

27

28

12 Drehschalterstellung Handbedienung

12.1 Übersicht, was kann bedient werden?

2




Auf-, Zufahren der Motorstellventile für:

- Primärseite 1
- Brauchwasser 3

Heizkreis

Ein-, Ausschalten der:

- Heizkreis-Pumpen 4
- Lade-Pumpe5
- Speicher-Pumpe 6
- Zirkulationspumpe7



Wird der Drehschalter auf Handbedienung gestellt, dann sind die Betriebsarten (Automatik, Tag-, Absenkbetrieb) außer Funktion.

Die Motorstellventile verharren in der zuletzt eingestellten Position. Die Pumpen bleiben in dem Zustand (ein- oder ausgeschaltet) wie vor der Drehschalterumstellung.

Die **Frostschutzfunktion** (siehe Abschnitt 13.5) bleibt jedoch in der Drehschalterstellung Handbedienung aktiv.

Motorstellventile öffnen, schließen 12.2



Die folgenden Anzeigen sind abhängig vom vorgegebenen Anlagenschema (siehe Abschnitt 16). Im Folgenden sind alle möglichen Motorstellventile aufgeführt.



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

- Drehschalter auf Stellung Hand
- → folgende Anzeige erscheint



Motorstellventil Primärseite

Ist über den Impulseingang ein Wärmezähler angeschlossen, dann erscheint zusätzlich die Anzeige Volumenstrom V



oder





Bedienung / Display

Motorstellventil öffnen durch

- Taste drücken
- → Dreieck zeigt an: Motorstellventil "öffnen"





Motorstellventil schließen durch

- Taste drücken
- → Dreieck zeigt an: Motorstellventil "schließen"





Umschalten zum nächsten Motorstellventil durch

- Taste drücken
- → Anzeige:

Motorstellventil Heizkreis 1 V = Volumenstrom

Motorstellventil schließen / öffnen siehe oben



Umschalten zum Motorstellventil für die Heizkreise 2, 3 durch

Taste drücken



Umschalten zum Motorstellventil für die

- Taste drücken
- Brauchwasser-Ladung durch

- → Anzeige:
 - Motorstellventil Brauchwasser-Ladung V = Volumenstrom

Motorstellventil schließen / öffnen siehe oben



12.3 Pumpen ein-, ausschalten



Die folgenden Anzeigen sind abhängig vom vorgegebenen Anlagenschema (siehe Abschnitt 16). Im Folgenden sind die maximal möglichen Pumpen aufgeführt.



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Drehschalter auf Stellung Hand



Umschalten zur Heizkreispumpe 1 durch

Taste mehrmals drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige: Heizkreispumpe 1

0 = Pumpe Aus



oder

1 = Pumpe Ein




Pumpe einschalten durch

→ Taste drücken



Pumpe ausschalten durch





Umschalten zur Heizkreispumpe 2, 3 durch



Taste drücken



Bedienung / Display

Umschalten zur Lade-Pumpe durch





→ Anzeige:

Pumpe ein-/ ausschalten siehe oben



Umschalten zur Speicher-Pumpe durch

Taste drücken



→ Anzeige:

Pumpe ein-/ ausschalten siehe oben




Umschalten zur **Zirkulations-Pumpe** durch

- Taste drücken
- → Anzeige

Pumpe ein-/ ausschalten siehe oben





13 Verschiedenes

13.1 Display-Test



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zum Display-Test durch

Prg

Drehschalter drehen

→ Anzeige: Display-Test

Alle Zeichen und Ziffern auf beiden Displays werden angezeigt.

13.2 Installations-Test



Durch den Installationstest erkennt der Regler die aktuelle Fühlerbeschaltung. Fällt einer dieser Fühler aus, so erscheint eine INFO-Meldung.

War während des Installationstests ein Fühler nicht angeschlossen, so erscheint für diesen Fühler auch keine INFO-Meldung. Nach jeder Änderung der Fühlerbeschaltung muss der Installationstest erneut durchgeführt werden.

Eine INFO-Meldung steht an falls

- Fühler oder Sollwertfernsteller defekt sind (Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung)
- im Anlagenschema (siehe Abschnitt 16) Fühler oder Sollwertfernsteller aufgeführt sind, welche in der Anlage nicht installiert sind. Diese Fühler müssen quittiert werden, damit die Alarmmeldung nicht mehr ansteht



Bedienung / Display

Vorgehensweise Installationstest

- Drehschalter drehen (Service Menü)
- Taste drücken: es erscheint eine der folgenden Anzeigen (1,2 oder 3)



→ Anzeige 1: INFO

Info bedeutet INFO-Meldung steht an, d. h. mindestes ein Fühler aus dem Anlagenschema ist nicht angeschlossen oder defekt.



→ Anzeige 2: QUITT

Quitt bedeutet: keine INFO-Meldung steht an; alle aufgeführten Fühler und der Sollwertfernsteller sind guittiert



→ Anzeige 3: TEST

Erscheint, wenn ein Fühler, der im Anlagenschema vorgesehen ist, ursprünglich nicht angeschlossen war und dann, nach dem Installationstest, angeschlossen wurde. Für diesen Fühler gibt es beim erneuten Ausfall keine Meldung.





Bedeutung der Anzeigen



Fühler ist entweder nicht angeschlossen oder defekt, INFO-Meldung steht an

steht keine INFO-Meldung an

Fühler ist guittiert, d. h. für diesen Fühler

Umschalten zu weiteren Fühlern durch


Taste drücken



Quittierung durchführen durch

Taste drücken (ca. 3 Sekunden) bis folgende Anzeige erscheint





13.3 Datum, Uhrzeit einstellen



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Datumseinstellung durch






Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige: **Datumseinstellung**



der in der Anzeige blinkende Wert kann eingestellt werden durch



Reduzierung



Taste drücken

Weiterschalten zu Monat, Jahr, (Minuten) durch

Taste drücken



Umschalten zur Uhrzeiteinstellung durch



- Taste drücken
- → Anzeige: Uhrzeiteinstellung Einstellvorgang siehe Datumseinstellung



nach dem Einstellen



13.4 Sommer-, Winter-Zeitumstellung



Es gibt drei Einstellmöglichkeiten:

1. Standardeinstellung: Der Regler schaltet automatisch von Sommer- auf Winterzeit um und umgekehrt.

Umstelldatum: letzter Sonntag im März und letzter Sonntag im Oktober

- 2. Das Datum für die Sommer-/ Winterzeitumstellung kann beliebig vorgegeben werden.
- Die Sommer-/ Winterzeitumstellung kann abgeschaltet werden.



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display


Umschalten zu der Vorgabe Sommer-/ Winterzeitumstellung

- Drehschalter auf Stellung Service drehen
- Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige:

Sommer- / Winterzeitumstellung






Bedeutung der Anzeigen

01.0 1-0 1.01

Sommer-/ Winterzeit wird automatisch umgeschaltet (Standardeinstellung)


Umschalten zur Sommerzeit

letzter Sonntag im März



Umschalten zur Winterzeit

letzter Sonntag im Oktober



2 15.09-12.04 Di

Die Sommerzeit kann frei vorgegeben werden

Beispiel:Beginn Sommerzeit 12. April
Ende Sommerzeit 15. September

00.00-00.00

Es erfolgt keine Sommer- / Winterzeit-Umschaltung



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Einstellung

der in der Anzeige blinkende Wert kann eingestellt werden durch





Taste drücken

Umschalten durch

Taste drücken



nach dem Einstellen



13.5 Frostschutz



Der Regler verfügt über eine Frostschutzfunktion, die unabhängig von seiner momentanen Einstellung wirkt.

Bei Außentemperaturen kleiner 8 °C wird die Brauchwassertemperatur auf mindestens 8 bis 13 °C geregelt. Bei Außentemperaturen kleiner 3 °C werden die Heizkreise auf eine Raumtemperatur von 8 °C geregelt.

Der Frostschutz ist auch in der Drehschalterstellung Handbedienung aktiv.

Die Anzeige Frostschutz erscheint in der Drehschalterstellung Heizung (siehe Abschnitt 9.1).





Frostschutz für direkten Heizkreis:

Voraussetzungen:

- Der Heizkreis muss ausgeschaltet sein
- Außentemperatur muss < 3° C sein



HK1-Pumpe schaltet ein

Primärventil regelt den höheren der beiden Sollwerte THS2 / THS3



Frostschutz für beigemischten Heizkreis:

HK2-Pumpe schaltet ein

Ventil R2 regelt Raum-Innentemperatur von 8°C



Frostschutz Brauchwasser:

Voraussetzungen:

- BW Aus
- TA < 8° C

Interne Reglereinstellungen:

TBES = 8° C und TBAS = 13° C:

TL bleibt wie eingestellt.

13.6 Reset: Zurücksetzen auf Grundeinstellungen



Durch die Reset-Funktion können eingestellte Werte auf die Werks-Grundeinstellung (siehe Tabelle Abschnitt 17) zurückgesetzt werden.

Das Zurücksetzen kann erfolgen für:

- Temperaturwerte
- Zeitprogramme
- Heizkennlinien
- alle Werte



Anzeigen in der Reset-Funktion

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Drehschalter auf Stellung Prg



Umschalten zu Reset-Temperaturwerte durch

gleichzeitiges Drücken der Tasten





Hinweis: die Reset-Funktion kann nur angewählt werden, wenn die "Plombe" auf 0 eingestellt ist (siehe Abschnitt 14.14)

→ Anzeige:

Reset-Temperaturwerte

(blinkend)





es können folgende Temperatursoll- und Grenzwerte auf ihre Grundeinstellung zurückgesetzt werden:

- TIS Raumtemperatursollwert für Tag- und Absenkbetrieb
- TBES, TBAS Brauchwassertemperatur
- TLS Ladetemperatur
- TZS Stütztemperatur

Vorgehen siehe Reset durchführen

ı		
	Handlungsaufforderung / Beschreibung	Bedienung / Display
Bedienen	Umschalten zu Reset-Zeitprogramm durch	
	■ Taste drücken	
	→ Anzeige: Reset-Zeitprogramm (→ blinkend)	RESET V V V
Lesen	es können folgende Zeitprogramme auf ihre zurückgesetzt werden:	Grundeinstellung
	Heizung	
	Brauchwasser	
	- Zirkulationspumpe	
	Vorgehen siehe Reset durchführen	
	Umschalten zu Reset-Heizkennlinie durch	
	© Taste drücken	
	→ Anzeige: Reset-Heizkennlinie (→ blinkend)	RESET , , , , HK
Lesen	für jeden Heizkreis können die Heizkennlin Grundeinstellung zurückgesetzt werden.	ien separat in die
	Vorgehen siehe Reset durchführen	
	Umschalten zu Reset-Alles durch	_
	Taste drücken	
	→ Anzeige: Reset-Alles (→ blinkend)	RESET , , , ,

	Handlungsaufforderung / Beschreibung	Bedienung / Display
Lesen	hier können alle Einstellungen für alle He Brauchwasserkreis in die Grundeinstellung den.	
	Vorgehen siehe Reset durchführen	
Bedienen	Zurück zu Reset-Temperaturen durch nochmaliges	
Bodionon	Taste drücken	
	Reset durchführen	
	Anwahl der gewünschten Reset Funktion z.B. "Temperaturen" durch	
	Taste drücken	
	→ Anzeige z. B.: Reset-Temperaturwerte (→ blinkend)	RESET , , , , TEMP
	→ Anzeige des aktiven Heizkreises	TED
	Umschalten zu anderem Heizkreis durch	_
	Taste drücken	
	 → zurückstellen auf Grundeinstellung durch Taste drücken 	> <u>•</u>
	→ Anzeige: Bestätigung Reset (→ blinkend)	RESET V
	nach dem Einstellen	Prg Prg
	Drehschalter auf Stellung Anzeige	

13.7 Betriebsstunden-Zähler für Heizungsregler

Lesen

Angezeigt werden die Betriebsstunden des Reglers.
Betriebsstunden der Motorstellventile siehe Abschnitt 14.7.4



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Anzeige der Betriebsstunden durch

den durch

Drehschalter auf Stellung Service drehen



Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige:

Betriebsstunden



nach der Anzeige



14 Ebene: Fachpersonal, Wärmelieferant

14.1 Einführende Erläuterungen



Im Servicemenü können 2 zusätzliche Ebenen angewählt werden:

Ebene Fachpersonal

Ebene Wärmelieferant

In den Ebenen können Parameter eingestellt oder angezeigt werden, Übersicht siehe Abschnitt 14.2.

Die Ebenen können nach Durchführung der Einstellungen für einen weiteren Zugriff gesperrt (Plombe) werden.

Der gesperrte Zugriff kann wieder zugänglich gemacht werden mittels:

- Laptop oder PC und der Ekotark[®] Conf-Software oder
- Danfoss-IWK-Konfigurationsschalter (siehe Abschnitt 14.18)

14.2 Übersicht: Was angezeigt und eingestellt werden kann

14.2.1 Service - Menü



- Display-Test
- Quitt / Test / INFO
- Datum
- Uhrzeit
- TAMIT
- TAGE
- Sommer- / Winterzeit
- HKVER (Heizkennlinenverschiebung)

- TAAUS
- F (Gebäudefaktor)
- LEG (Legionellenschaltung)
- ZIRK (Zirkulationspumpe)
- TZS (Zwischenkreisregelung)
- LADE (Ladezeitbegrenzung)
- VERZ (Ladezeitverzögerung)
- Betriebsstunden

14.2.2 Menü "Fachpersonal"



- Softwareversion
- Anlage
 - Proportionalbereich
 - Nachstellzeit
- Sparschaltung
- WVG (noch ohne Funkton)
- Brauchwasservorrang
- -Heizkennlinienverschiebung
- Außentemp.-Bedämpfung
- Offset Außenfühler
- CAN-Bus Adresse
- CAN-Bus-Broadcastgruppe
- CAN Bus-Baudrate

Anzeigen Einstellen Einstellen Einstellen

Einstellen Einstellen

Einstellen

Einstellen

Einstellen

Einstellen

Einstellen Einstellen

Einstellen

14.2.3 Menü "Wärmelieferant"



- Anzahl der regelnden Zähler

 Begrenzung über Impuls / M-Bus

Wenn Impuls ausgewählt

- -Impulswertigkeit
- Takt für Impulszähler
- Vmax-Einstellungen
- Pmax-Einstellungen
- Anzahl der M-Bus-Zähler
- Adressen der M-Bus-Zähler
- Auslesezeit -M-Bus
- TR-Begrenzung (Ja/Nein)
- TR-Kennlinie HK
- TR Kennlinie BW
- Betriebsstunden Ventile
- Anzahl Impulse Ventile
- Baudrate RS 232
- Plombe

Einstellen

Einstellen

Wenn M-Bus ausgewählt

-Anzahl der M-Bus-Zähler

-Adressen der M-Bus-Zähler

Auslesezeit M-Bus

Vmax - Einstellungen Pmax-Einstellungen

Einstellen Einstellen

Einstellen

Einstellen

Einstellen Einstellen

Anzeigen

Anzeige Einstellen

Einstellen

14.3 Anwahl der Ebenen für Fachpersonal



Die Ebenen sind nur anwählbar, wenn sie nicht gesperrt sind (siehe Abschnitt 14.14)



Umschalten zur Ebene für Fachpersonal

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Drehschalter auf Stellung Service drehen



Taste drücken (ca. 5 sec lang) bis nebenstehende Anzeige erscheint



→ Sie befinden sich in der Ebene für Fachpersonal



→ Anzeige:

Software-Version (Beispiel)



Umschalten zum nächsten Menü durch



Taste drücken

Anzeige: Anlagenschema (Beispiel)



Umschalten zum nächsten Menü durch



Taste drücken



Umschaltung zur Ebene für Wärmelieferant durch

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Drehschalter drehen auf Service



Taste drücken (ca. 5 sec lang) bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige:

Software-Version (Beispiel)



Umschalten zum nächsten Menü durch

Taste drücken




Anzeige:

Anlagenschema



B

B





WZREGL 0

→ Sie befinden sich in der Ebene für Wärmelieferant

Umschaltung zum nächsten Menü durch

Taste drücken



14.4 Software-Version anzeigen



Was kann durchge- führt werden?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen
Ebene Fachpersonal		X	siehe Abschnitt
			14.3

Die Software-Version wir bei der Anwahl der Ebenen angezeigt (siehe Abschnitt 14.3)

→ Anzeige:

Software-Version



14.5 Anlagenkennziffer anzeigen, einstellen



Der vorhandenen Anlage muss ein Anlagenschaltbild mit Anlagenkennziffer zugeordnet werden (siehe auch Abschnitt 7 Inbetriebnahme, Anlagenschaltbilder siehe Abschnitt 16)



Was kann durchge- führt werden?	einstellen	anzeigen
Ebene Fachpersonal	X	X

Anwahl der Ebenen siehe Abschnitt 14.3

Umschalten zur Anzeige Anlagenkennziffer durch



Taste drücken

→ Anzeige:

Anlagenkennziffer (nicht blinkend)



Auswahl der Kennziffer durch





Taste drücken

nach dem Einstellen



14.6 Durchfluss-,Wärmezähler



Diese Eingaben müssen nur durchgeführt, wenn eine Volumenstrom-, Wärmeleistungsbegrenzung erfolgen soll.

14.6.1 Anzahl eingeben

Eingabe der Anzahl (max. 1) der angeschlossenen Wärmezähler für die Heizkreise und für die Brauchwassererwärmung.

Was kann durchge- führt werden?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen siehe Abschnitt
Ebene Wärmelieferant	X	X	14.3



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Anzeige Anzahl Wärmezähler durch

Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige:

Anzahl der regelnden Wärmezähler



Eingabe der Anzahl (0 oder 1 abhängig von der Anlagenkennziffer) durch





Taste drücken

nach dem Einstellen



14.6.2 Impulswertigkeit



Falls Begrenzung über Impulse ausgewählt, wird die Impulswertigkeit für schnelle Volumenimpulse vom Durchfluss-, Wärmezähler eingegeben.

Was kann durchge- führt werden ?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen siehe Abschnitt
Ebene Wärmelieferant	X	X	14.3



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Anzeige der Impulswertigkeit durch

Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige:

Impulswertigkeit



der in der Anzeige blinkende Wert kann eingestellt werden Einstellbereich 0,01 bis 300 Impulse / Liter

Taste drücken





nach dem Einstellen



14.6.3 Auswertung Impulse



Hier wird das Zeitintervall eingestellt, nachdem die Impulse von einem Zähler ausgewertet werden.

Was kann durchge- führt werden in?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen siehe Abschnitt
Ebene Wärmelieferant	X	X	14.3



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Anzeige Takt durch

Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige: Zeitintervall Auswertung der Impulse



Einstellbereich 1 bis 60 Sekunden empfohlener Einstellbereich: 5 Sekunden einstellen durch



Taste drücken





nach dem Einstellen




Motorstellventile 14.7



14.7.1 Einstellen der Laufzeit

Um den Regler optimal einstellen zu können, müssen hier die Laufzeiten aller vom Regler angesteuerter Motorstellventile eingegeben werden.

Laufzeit = Stellzeit des Motorstellventils für Vollhub



Was kann durchge- führt werden?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen
Ebene Fachpersonal	X	X	siehe Abschnitt
			14.3



→ Anzeige:

Laufzeit

Motorstellventil

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Anzeige der Laufzeit durch


Taste drücken bis folgende Anzeige er-



scheint

Motorstellventil Heizkreis Motorstellventil


Brauchwasser



→ Anzeige des Motorstellventils von Heizkreis 1,2 oder 3 durch







→ Anzeige des Motorstellventils von Heizkreis 1,2 oder 3 durch





	Handlungsaufforderun	g / Beschreibung	Bedienung / Displa	у
	Umschalten der Anze Heizkreis durch	eige auf anderen	_	
B	Taste drücken			
	der in der Anzeige bli eingestellt werden Einstellbereich 0,1 bis		-	
	Empfohlener Einstellb	pereich 0,5 °C	∇	_
B	Taste drücken		Reduzierung Erhöh	ung
	Umschalten zum Motwasser (falls vorhand		2	
B	Taste drücken			
	Vorgehen siehe oben			
14.	7.3 Einstellen der N Umschalten zur Anze	Nachstellzeit		
14.	7.3 Einstellen der N	Nachstellzeit		
	7.3 Einstellen der N Umschalten zur Anze	Nachstellzeit		
曜	7.3 Einstellen der N Umschalten zur Anze durch	Nachstellzeit	TN: 90 S	
暍	7.3 Einstellen der N Umschalten zur Anze durch Taste drücken Anzeige:	ige Nachstellzeit Motorstellventil	TN: 90 S TN 90 S	
喀	7.3 Einstellen der N Umschalten zur Anze durch Taste drücken Anzeige:	Motorstellventil Heizkreis Motorstellventil Brauchwasser		
喀	7.3 Einstellen der N Umschalten zur Anze durch Taste drücken Anzeige: Nachstellzeit Anzeige des Motorste	Motorstellventil Heizkreis Motorstellventil Brauchwasser	TN 90 S HK1 HK2 HK2	

= 0
Bedienen

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

der in der Anzeige blinkende Wert kann eingestellt werden

Einstellbereich 10 bis 999 Sekunden;

Schritte 1 Sekunde

Empfohlener Einstellbereich:

1 bis 1,5 mal der Laufzeit des Motorventils (Stellzeit für eingestellten Maximalhub, siehe Abschnitt 14.7.1 oben)





Taste drücken

Umschalten zum Motorstellventil Brauchwasser (falls vorhanden) durch

Taste drücken



nach dem Einstellen





14.7.4 Betriebsstunden, Stellimpulse

Hier wird für alle Motorstellventile angezeigt:

- Betriebsstunden Motorstellventile: Summierte Zeit, in welcher vom Regler ein Stellbefehl an das Motorstellventil ausgegeben wurde. Anzeige in Stunden.
- 2. **Anzahl Stellimpulse**, die vom Regler an das Motorstellventil ausgegeben wurden.

Was kann durchge- führt werden?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen siehe Abschnitt
Ebene Wärmelieferant		X	14.3

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Anzeige Motorstellventile Betriebsstunden durch

Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint





→ Anzeige


Anzahl der Betriebsstunden (Summe der Zeit, in der das Motorstellventil aufoder zugefahren ist)

Motorstellventil Heizung

Motorstellventil Brauchwasser











nach dem Einstellen

= 2	Handlungsaufforderung / Beschreibung	Bedienung / Display
Bedienen	Umschalten der Anzeige zum Primärkreis oder einen anderen Heizkreis durch	_
	Taste drücken	Ш
	Umschalten zur Anzeige Motorstellventile Stellimpulse durch	
	Taste drücken	
	→ Anzeige	
	Anzahl der Stellimpulse (Summe der Stellimpulse, die der Regler an das Motorstellventil ausgegeben hat)	
	Motorstellventil Heizung Anzeige, Umschalten Heizkreis siehe oben	1 2 3 4 5 6 7 IMP- 60E3
	Motorstellventil Brauchwasser	IMP- 15E3
	Bedeutung der Anzeige (Beispiel)	
Lesen	$\frac{\text{IMP-} 60E3}{\text{60E3}} = 60 \times 10^3 = 60 \text{ 000 St}$	ellimpulse


14.8 Rücklauftemperatur-Begrenzung



Hier kann für den Primärkreis, für die Heizkreise und für den Brauchwasserkreis getrennt eine Rücklauftemperaturbegrenzung eingestellt werden.

Die Rücklauftemperatur für den Primärkreis und für die Heizkreise kann gleitend in Abhängigkeit der Außentemperatur eingestellt werden:

Rücklauftemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur



Die Rücklauftemperatur für den Brauchwasserkreis wird konstant vorgegeben.

Was kann durchge- führt werden ?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen siehe Abschnitt	
Ebene Wärmelieferant	X	X	14.3	



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Anzeige Rücklauftemperaturbegrenzung

Taste drücken bis eine der folgende Anzeigen (1 oder 2) erscheint



→ Anzeige 1:

Rücklauftemperatur-Begrenzungen für den Primärkreis, die Heizkreise und den Brauchwasserkreis **sind abgeschaltet**





Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

→ Anzeige 2

Rücklauftemperatur-Begrenzungen für den Primärkreis, die Heizkreise und den Brauchwasserkreis **sind eingeschaltet**



Eingabe von 0 oder 1 durch

Taste drücken





Falls die Rücklauftemperatur-Begrenzung eingeschaltet (1) ist, weiter durch

Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint




→ Anzeige

Temperaturen zur Rücklauftemperatur-Begrenzung für Primärkreis und Heizkreise





Bedeutung der Anzeige





Handlungsaufforderung / Beschreibung	Bedienung / Display
Anzeige des aktiven Heizkreises 1,2 oder 3 durch	HK1 HK2 HK3
Umschalten der Anzeige auf anderen Heizkreis durch	_
Taste drücken	
Umschalten der Anzeige auf den Primärkreis durch	_
Taste drücken bis alle drei Leds leuchten	
→ Anzeige Primärkreis	HK1 HK2 HK3 LED
die blinkende Temperatur kann eingestellt werden durch	Reduzierung Erhöhung
Taste drücken	g
Umschalten zur nächsten Temperatur- durch	_
Taste drücken	



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur

Rücklauftemperatur-Begrenzung Brauchwasserkreis durch

Taste drücken



→ Anzeige

Rücklauftemperatur-Begrenzung Brauchwasserkreis



die blinkende Temperatur kann eingestellt werden durch





Taste drücken

nach dem Einstellen



14.9 Volumenstrom-, Wärmeleistungs-Begrenzung



Es kann ein Durchfluss-/ Wärmezähler über den Impulseingang angeschlossen werden.

Der Volumenstrom / die Wärmeleistung über diesen Zähler kann vom Regler mittels der Motorstellventile begrenzt werden.

Zur Begrenzung der Wärmeleistung müssen die Fühler TP und TRHK (BW) angeschlossen sein.

Der Zähler wird als Summenzähler für Heizung und Brauchwasser eingesetzt.

Was kann durchge- führt werden in?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen siehe Abschnitt 14.3
Ebene Wärmelieferant	X	X	



14.9.1 Volumenstrombegrenzung Heizung

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Anzeige Volumenstrombegrenzung durch

Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige:

Volumenstrombegrenzung Heizung





Einstellen ist nur möglich, wenn ein regelnder Wärmezähler konfiguriert wurde (siehe 14.6)

Eingabe Volumenstrombegrenzung:

Einstellbereich 0 bis 250 m³/h (0="keine Begrenzung")



Einstellen durch









14.9.2 Volumenstrom-Begrenzung Brauchwasser

Umschalten zur Anzeige Volumenstrombegrenzung Brauchwasser

(Anzeige erfolgt nur, wenn ein separater Durchfluss- bzw. Wärmezähler für Brauchwasserregelung installiert ist)

Taste drücken

→ Anzeige:

Volumenstrombegrenzung Brauchwasser

Einstellbereich siehe Seite vorher, einstellen durch

Taste drücken










14.9.3 Wärmeleistungs-Begrenzung Heizung



Diese Begrenzung kann in Abhängigkeit der Außentemperatur gleitend vorgegeben werden

Wärmeleistungs-Begrenzung in Abhängigkeit der Außentemperatur





Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Anzeige

Leistungsbegrenzung Heizung

Taste drücken



→ Anzeige:

max. Leistungsbegrenzung Heizung





Eingabe Leistungsbegrezung

Einstellbereich 0 bis 9999

kW



Einstellen durch

Taste drücken







Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten zur Anzeige


min. Leistungsbegrenzung Heizung

Taste drücken



→ Anzeige:

min. Leistungsbegrenzung Heizung



einstellen durch

Taste drücken Messbereiche





14.9.4 Wärmeleistungs-Begrenzung Brauchwasser

Umschalten zur Anzeige

Leistungsbegrenzung Brauchwasser

Taste drücken




→ Anzeige:

Leistungsbegrenzung Brauchwasser

(Anzeige erfolgt nur, wenn ein separater Durchflusszähler für Brauchwassererwärmung installiert ist)

einstellen durch

Taste drücken







nach dem Einstellen



14.10 Sparschaltung Heizkreispumpe




Hier kann die automatische Abschaltung der Heizkreis-Pumpen und die Schließung der Motorstellventile eingestellt werden.


Die Abschaltung erfolgt dann, wenn alle drei folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Außentemperatur ist größer 8 °C
- die Heizung ist auf Betriebsart Automatik gestellt
- der Raumtemperatursollwert TIS im Zeitprogramm Heizung muss unter dem Raumtemperatursollwert des Absenkbetriebs liegen, siehe Folgendes:



Zeitprogramm Heizung





Beispiel: Im Zeitprogramm Heizung PR.2 von 9 bis 13 Uhr ist der Raumtemperatursollwert TIS auf 16 °C eingestellt, d. h. unter TIS Absenkbetrieb 18 °C

Was kann durchge- führt werden?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen
Ebene Fachpersonal	X	X	siehe Abschnitt
			14.3



		Handlun	gsaufforderung / Beschreibung	Bedienung / [Display
Bedienen		Umschalten zur Anzeige Sparschaltung durch			
	Taste drücken bis eine der folgenden Anzeigen (1 oder 2) erscheint				
	→ Anzeige 1:0 = Sparschaltung ausgeschaltet oder		SPAR. 0 Oder		
	\rightarrow	→ Anzeige 2: 1 = Sparschaltung eingeschaltet		SPAR. 1	
		Hinweis:	Die Einstellung ein- / ausgeschaltet ist für jeden Heizkreis separat durchzuführen.		
		einstellen	0 oder 1 durch		
	B	Taste drüc	cken	Reduzierung	Erhöhung

nach dem Einstellen

14.11 Wärmetauscher-Verschmutzungsgrad




Diese Funktion ist in Vorbereitung, sie steht zur Zeit noch nicht zur Verfügung.



→ Anzeige:

Wärmetauscher-Verschmutzungsgrad



nach der Anzeige






14.12 Außentemperatur-Dämpfung einstellen



Die am Außentemperaturfühler gemessene Temperatur TA wird "gedämpft", d. h. bei Außentemperaturänderungen folgt die gedämpfte Temperatur TAF mit Verzögerung

Standardmäßig ist die "gedämpfte" Außentemperatur TAF die Führungsgröße für die Haus-Vorlauftemperatur THS.

Die Dämpfung kann für jeden der Außentemperaturfühler, die den Heizkreisen zugeordnet sind, separat eingestellt werden.



gedämpft

Was kann durchge- führt werden?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen siehe Abschnitt	
Ebene Fachpersonal	X	X		
			14.3	

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display




Umschalten zur Anzeige Außentemperatur-Dämpfung durch

Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige Außentemperatur-Dämpfung Bedeutung der Anzeige TAD-10 Minuten

bei einer Änderung der Außentemperatur TA um 7 °C (Beispiel) ändert sich der Wert von TAF nach 10 Minuten auf 66 % des Wertes 7 °C





Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Umschalten der Anzeige zu den Außentemperaturfühlern TA1, TA2, TA3 durch

- Taste drücken
- → Anzeige Außentemperaturfühler TA1 durch LED (leuchtet)





Einstellbereich 1 bis 30 Minuten empfohlener Einstellbereich: 10 Minuten einstellen durch





Taste drücken

nach dem Einstellen



14.13 Offset-Aufschaltung für Außentemperaturfühler



Die Außentemperaturfühler und -leitungen können mit einem Offset korrigiert werden.

Für jeden Fühler TA kann eine Offsetkorrektur von bis zu \pm 9,9 $^{\circ}$ C eingegeben werden.

Was kann durchge- führt werden ?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen
Ebene Fachpersonal	x	X	siehe Abschnitt
			14.3

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display



Umschalten zur Anzeige Offset-Aufschaltung durch

Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige

Offset-Aufschaltung



Umschalten zum nächsten Außentemperaturfühler TA2 (falls vorhanden) durch

Taste drücken



Einstellbereich - 9,9 °C bis + 9,9 °C einstellen durch

Taste drücken





nach dem Einstellen



14.14 Plombe: Schließen, Öffnen der Ebenen



Hier können die

Ebene für Fachpersonal und die Ebene für Wärmelieferant

einzeln oder beide für den Zugang verschlossen (verplombt) werden.

Nach der Verplombung ist ein Zugang zu den Ebenen nicht mehr möglich. Die Entsperrung kann nur erfolgen durch:

PC/Laptop mit Ekotark®Conf-Software

oder

durch einen Danfoss-IWK-Konfigurationsstecker

Was kann durchge- führt werden?	einstellen	anzeigen	Anwahl der Ebenen siehe Abschnitt
Ebene Wärmelieferant	X		14.3



Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Verplombung der Ebenen

Umschalten zur Anzeige Plombe durch

Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint



→ Anzeige

Plombe





Bedeutung der Anzeige



keine Verplombung, Ebenen sind frei zugänglich

Ebene für Wärmelieferant ist verschlossen.

Ebene für Fachpersonal und Wärmelieferant ist verschlossen



einstellen Plombe 0, 1, 2 oder 3 durch

Taste drücken

PLOMBE:





Öffnen der Ebenen



Die Entsperrung kann erfolgen durch:

1. einen PC / Laptop und der Ekotark®Conf-Software (siehe Bedienungsanleitung Ekotark®Conf)

oder

2. durch einen Danfoss-IWK-Konfigurationsstecker (Bestell-Nummer 200 000 690)

Öffnen der Ebenen mit dem Konfigurationsstecker



IWK-Konfigurationsstecker

- Stecker auf die RS 232 Schnittstelle aufstecken
- → die Ebenen sind wieder zugänglich Anwahl der Ebenen siehe Abschnitt 14.3

15 Hilfe bei Störungen

15.1 Alarmmeldung: Temperaturfühler-Überwachung



Bei einem Defekt eines Fühlers oder Sollwertfernstellers öffnet das Alarmrelais¹⁾ (Klemme 9, 10 am Heizungsregler). Die Alarmmeldung kann über eine Leuchte oder akustisch erfolgen.

Der defekte Fühler kann im Menü "Installationstest" angezeigt werden. Im Menü "Anzeige" wird zusätzlich noch die Fehlerart (Kurzschluss oder Unterbrechung) angezeigt.



15.1.1 Anzeige von defekten Temperaturfühlern

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Vorgehensweise

- Drehschalter drehen auf Service
- Taste 1 mal drücken



- → Anzeige INFO bei defektem Fühler wird hier TEST oder QUITT angezeigt, dann ist entweder:
 - ein ursprünglich nicht vorhandener Fühler angeschlossen worden oder
 - alle Fühler sind in Ordnung

Umschalten zur Anzeige des defekten Fühlers durch

- Taste drücken bis folgende Anzeige erscheint
- → Anzeige: TH1 d. h. Temperaturfühler TH1 ist defekt durch Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung









Wie in Abschnitt 11 "Anzeige" beschrieben, kann noch die Fehlerart (Kurzschluss oder Unterbrechung) angezeigt werden

¹⁾ Voraussetzung der Fühler ist nicht quittiert, siehe Abschnitt 13.2 "Installationstest"



15.1.2 Abschaltung der INFO-Meldung

Handlungsaufforderung / Beschreibung

Bedienung / Display

Vorgehensweise

Die Vorgehensweise zum Abschalten der INFO-Meldung ist in Kapitel 13.2 beschrieben.



15.1.3 Temperaturfühler-Überwachung einschalten

Nach dem Austausch eines Temperaturfühlers oder Sollwertfernstellers muss der Installationstest durchgeführt werden.

Vorgehensweise

Die Vorgehensweise zum Einschalten der Temperaturfühler-Überwachung ist in Kapitel 13.2 beschrieben.

15.2 Maßnahmen bei Ausfall der Stromversorgungl




In diesem Fall sind keine besonderen Maßnahmen notwendig. Der Fernheizungsregler EWRF 500 / 30 CM nimmt nach der Wiederherstellung der Stromversorgung seinen eingestellten Betrieb wieder auf.

Alle Einstellwerte sind unverlierbar gespeichert.

Die integrierte Uhr (Datum und Uhrzeit) wird bis zu 3 Tagen nach Ausfall der Stromversorgung über einen Kondensatorspeicher versorgt. Erst nach dieser Zeit muss die Einstellung von Datum und Uhrzeit neu erfolgen (siehe Abschnitt 13.3).

16 Anlagenschema


16.1 Anlagenschema 2042



Indirekte Fernwärme-Übergabestation

- 2 Heizkreise gemischt, 1 Heizkreis ungemischt
- Brauchwasser-Ladung mit Boilersystem

16.2 Anlagenschema 2062



Direkte Fernwärme-Übergabestation


- 2 Heizkreise gemischt
- Brauchwasser-Ladung mit primärseitigem Speicher-Ladesystem

17 Werks-Grundeinstellungen des Heizungsreglers


Einstellungen Heizung

3		
	Grundeinstellung	Bemerkung
Raumtemperatursollwert TIS für	°C	
Tagbetrieb	22,5	
Absenkbetrieb	16	

Heizkennlinie direkte HKs



Zeitprogramme Heizung (Beispiel)




Sommer-, Winterbetrieb Umschaltung	automatisch (01.01-01-01)
mittlere Tagestemperatur TA MIT	18 °C	
Anzahl der zu mittelnden Tage	1 Tag	
Aussentemperaturabschaltung TA AUS	22 °C	
Gebäudefaktor F	2,5	1,5
	direkte HKs	beigemischte HKs




Einstellungen Brauchwasser

Brauchwassertemperatur	°C	
Einschalttemperatur TBES	50	
Ausschalttemperatur TBAS	55	
Ladetemperatur	70	

Zeitprogramm Brauchwasser



Zeitprogramme Zirkulationspumpe



	Grundeinstellung	Bemerkung
Zirkulationspumpe	0	d. h. Pumpe läuft nach dem Zeitprogramm
Stütztemperatur-Regelung	0	ausgeschaltet
Legionellenschaltung	0	ausgeschaltet
	Grundeinstellung	Bemerkung
Brauchwaser-Ladezeit()	120 Minuten	max. Dauer einer Ladung
Verzögerung(inaktiv	keine Pause zwischen 2 Ladungen



Einstellungen Verschiedenes

Sommer-, Winterzeitumstellung

Umschaltung zur Sommerzeit

letzter Sonntag im März

12

12

12

3

Umschaltung zur Winterzeit

letzter Sonntag im Oktober


12
12
23



Einstellungen Ebene: Fachpersonal, Wärmelieferant

	144 1 =::	
	Werks-Einstellung	Bemerkung
Anlagenkennziffer	2042	
Anzahl Wärmezähler	0	
TR-Begrenzung	Aus	
Motorstellventile		
Laufzeit	90 Sekunden	
Proportionalbereich	$XP = 0.5^{\circ}C$	
Nachstellzeit	TN = 180 Sekunden	
Impulswertigkeit Wärmezähler	1,0 Impulse per Liter	
Volumenstrom-, Wärme- leistungsbegrenzung	nicht eingestellt	

Rücklauftemperaturbegrenzung Heizung





	Grundeinstellung	Bemerkung
Brauchwasser-Vorrang	1	eingeschaltet
Heizkurvenverschiebung	0	
Takt	10	
Außentemperaturbedämp- fung	TAD = 10	
Plombe	0	Ebenen sind zugänglich

18 Liste Abkürzungen, Displayanzeigen

TA, TAF Außentemperatur, Außentemperatur mit Dämpfung

TH(S) Haus-Vorlauftemperatur (Sollwert)
TIS Sollwert Raum-Innentemperatur

TP Primärtemperatur

TR(S) Rücklauftemperatur (Sollwert)

TM, TA:MIT Mittlere Tagestemperatur, Sollwert mittlere Tagestemp.

TEMP-RES Reset Temperatur-Sollwerte

ZEIT-RES Reset Zeitprogramm HK-RES Reset Heizkurve

ALLES Reset Alles (Temperaturen, Zeitprogramme, Heizkurven)

ANL Anlagenkennziffer
BETR-STd Heizzeiterfassung
BW Brauchwasserkreis
BW:BEGR BW-Begrenzung
BW.PROG BW-Uhrenprogramm

BW:VOR BW-Vorrang
CAN Can-Bus-Adresse
F Gebäudefaktor
FROST Frostschutz aktiv

HK:VER Heizkurvenverschiebung IMP Anzahl der Stellimpulse

IM/L Impulswertigkeit

LADE Ladezeit

LEG Legionellenschaltung

LZ Laufzeit

P BEGR Leistungsbegrenzung
PMAX maximale Wärmeleistung
PMIN minimale Wärmeleistung
SO:WI-KORR Sommer-/Winter-Zeitkorrektur

SPAR Sparschaltung
SWS Sollwertfernsteller

TAAUS Außentemperaturabschaltung
TAD Außentemperaturbedämpfung
TAGE Zeitraum der zu mittelnden Tage

TAKT Takt vom Wärmezähler

TAM Mittlere Außentemperatur (Ist)

TAMIT Mittlere Außentemperatur (Grenzwert)
TB Anzahl der Brauchwasser-Fühler

TBA Brauchwasserfühler unten

TBAS Brauchwasser Ausschalten (Grenzwert)

TBE Brauchwasserfühleroben

TBES Brauchwasser Einschalten (Grenzwert)

TL Ladetemperatur

TLS Ladetemperatur Sollwert

TN Nachstellzeit

TR BEGR Rücklauftemperaturbegrenzung
TR:FUEHL Rücklauftemperatur-Fühler

TR:RA-HK (BW) Dynamisierung der Rücklauftemperaturbegrenzung

TR:REGL Rücklauftemperatur-Regelung
TZS Stütztemperatur-Regelung

UHR Uhrzeit

V Software-Version

V BEGR Volumenstrombegrenzung

VENT Stellzeit der Ventile

VERZ Brauchwassersperre (Verzögerung)

VMAX maximaler Volumenstrom
XP Proportionalbereich
ZAEHL Anzahl der Wärmezähler

ZIRK Zirkulationspumpe

ZIRK.-PR Uhrenprogramm der Zirkulationspumpe



Danfoss GmbH
Bereich Fernwärme und Regeltechnik
Postfach 11 21, 76288 Stutensee
Lorenzstraße, 76297 Stutensee
Telefon: (0 72 44) 72 05 - 0
Telefax: (0 72 44) 9 61 64
e-mail: DEBC0043@danfoss.com

www.danfoss.de Kundeninformationszentrum:

Telefon: (0 72 44) 72 05 - 287 u. 504 Telefax: (0 72 44) 72 05 - 306 Service-Hotline: (01 80) 3 21 26 86

VP.00.D1.33 / 1202